




OF Aterm WL300NC-G PA-WL300NC/G

取扱説明書 第1版

このたびは、「Aterm WL3OONC-G」をお選びいた だきありがとうございます。ご使用の前に、本書を必 ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に 保管してください。





技術基準適合認定品

「ソフトウェアのご使用条件」は、3ページに記載されています。添付 CD-ROM を開封する前に必ずお読みください。

目次

目	欠 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ソ	ソフトウェアのご使用条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
安:	全に正しくお使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
1	ご使用にあたって・・・・・・・13				
2	セットを確認する・・・・・・・15				
3	各部の名称とはたらき・・・・・・16				
4	WL300NC-G を無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続する・・・ 17				
5	WL300NC-G を設定する · · · · · · 35				
6	トラブルシューティング・・・・・・・60				
7	製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66				

Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。

らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vista® は、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、Windows Vista® Business およびWindows Vista® Ultimate の各日本語版 かつ 32 ビット(x86)版の略です。

※本商品の Windows Vista® のサポートは、Windows Vista® がブリインストールされて いるパソコン、Capable ロゴのついたパソコン、またはメーカーが Windows Vista® の 利用を保証しているパソコンのみです。自作のパソコンはサポートしておりません。

利用を採証しているパソコンのみです。目作のパソコンはサホートしておりません。 Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよ ストMicrosoft® Windows® XP Professional operating system の略です。

び Microsoft® Windows® XP Professional operating system の略です。 Windows® 2000 Professional は、Microsoft® Windows® 2000 Professional

Williams 2000 Professional は、Microsoft Williams 2000 Professional operating system の略です。 Atheros、XSPANのロゴは、Atheros Comunications.Inc.の商標であり、NECアクセス

Atheros、KSPANのロコは、Atheros Comunications,Inc.の優長であり、NECアグセステクニカ株式会社は同社の許可に基づき、同社のために当該商標を使用しています。 その他の各会社名および各製品名は、各社の商標または登録商標です。

◎ NEC Corporation 2008、◎ NEC AccessTechnica, Ltd. 2008 日本電気株式会社、NECアクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および取扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

ソフトウェアのご使用条件

お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、弊社 Aterm シリーズをお求めいただきありがとうございます。本製品に添付の CD-ROM には、弊社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれています。弊社が提供するソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NEC・NECアクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

添付の CD-ROM を開封された場合は、ご同意をいただけたものと致します。

NEC・NECアクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社・NECアクセステクニカ株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

1. 期間

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。
- (2) お客様は1ヶ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4) 許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に 存続します。
- (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、直ちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に 1 台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つ Aterm シリーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。

3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合

(1) お客様は、滅失、毀損などに備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。

- (2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- (3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。

4. 許諾プログラムの移転など

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用 を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、な らびにお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資 料をすべて引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第 三者に移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合またはその他の処分をすることはできません。

5. 逆コンパイルなど

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。

6. 保証の制限

- (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- (2) 前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から 1 年以内に弊社が 許諾プログラムの誤り (バグ) を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正し たプログラムもしくは修正のためのプログラム (以下「修正プログラム) といい ます。) または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。た だし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を 弊社がその裁量により行った場合に限ります。お客様に提供された修正プログラ ムは許諾プログラムと見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定 した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも 許諾プログラムと見なします。
- (3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

7. 責任の制限

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになった Atermシリーズの代金額をもってその上限とします。

8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。

本商品に添付の CD-ROM について

添付のCD-ROMには下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。詳細は、 「メニュー画面」の「このCD-ROMについて」をご覧ください。

- ① 無線 LAN カードの無線 LAN のセキュリティ設定や状態表示を行う「サテライトマネージャ」(Windows®版)
- ② 無線 LAN カード用のドライバー式 (Windows®版)
- ※ WI 300NC-Gは、Windows® Meではで使用になれません。

CD-ROM の使い方

パソコンを起動し、添付の CD-ROM (ユーティリティ集)を CD-ROM ドライブにセットする

表示される画面に従ってクリックする

(使用上のご注意)

Windows Vista® でご使用の場合

- ・添付の CD-ROM をセットしても「メニュー画面」は起動しません。[自動再生] 画面の「Menu exe の実行] をクリックしてください。
- CD-ROMをパソコンから取り出す時には、「メニュー画面」を閉じたあとに行ってください。
 Windows Vista®でサテライトマネージャ、ドライバとユーティリティのアンインストー
- ・Windows Visia。 ビリテライトマネーシャ、トライハとユーティリティのアフィフストー ルを実行する場合は、Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

Windows® XP/2000 Professional でご使用の場合

- ・添付の CD-ROM をセットしても「メニュー画面」が起動しない場合は、以下の操作を行います。
- ① Windows®の [スタート] をクリックし、[ファイル名を指定して実行] を選択する
- ②名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と ¥menu.exe と入力し、[OK] をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q: ¥menu.exe)

また、パソコンにより異なりますが、自動起動しないようにするには、「Shift」キーを押しながらCD-BOMをセットします。

- · CD-ROM をパソコンから取り出す時には、「メニュー画面」を閉じたあとに行ってください。
- Windows® XP/2000 Professional でサテライトマネージャ、ドライバのアンインストールを実行する場合は、Administrator (権限のあるアカウント)でログオンしてください。

CD-ROM の動作環境

- Windows Vista® または、Windows® XP/2000 Professional が正しく動作し、CD-ROM ドライブが使用できること。
- 推奨環境

Windows Vista® の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ

ハードディスクの空き容量: 40MB 以上

メモリ容量: Windows Vista® の場合は、512MB以上を推奨

Windows® XP/2000 Professional の場合は、256MB以上

を推奨

800 × 600High-Color以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、同解像度以上に対応したカラーモニタ

▶ お知らせ

- ●表示画面
 - ・サイズ : 800 × 600 ピクセル以上
 - 色 : High-Color (24ビット) 以上
 - 上記以外の設定でも表示はできますが、画像にモアレ模様や色ずれが発生する場合があります。
- ●「メニュー画面」と「らくらく無線スタート」「サテライトマネージャ」の画面がお互い の画面の背面に隠れて消えてしまった場合には、次の操作で画面を切り替えることができます。
 - · Windows ♥ : Alt キーを押しながら、Tab キーを押す

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくための表示について

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 本商品を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項 を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

:人が死亡する、または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

:人が傷害を負う可能性が想定される内

∧ 注 容、および物的損害のみの発生が想定さ

れる内容を示しています。

: 本商品の本来の性能を発揮できなかったり、 **900** お願い 機能停止をまねく内容を示しています。

図記号の説明

■ 警告・注章を促す記号

感雷注意 発火注章

■ 行為を禁止する記号









■ 行為を指示する記号



分解禁止

雷源ブラグをコンセントから抜け

⚠ 警告 □

こんなときには

▶ 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のま ま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐにパソコ ンの電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外し、煙 が出なくなるのを確認してから、別紙に示す修理受け付け先 にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対に おやめください。





● 本商品を水や海水につけたり、ぬらさないでください。万-内部に水などが入った場合は、すぐにパソコンの電源を切り、 接続コード類や本体の接続を取り外し、別紙に示す修理受け 付け先にご連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火 災、威雷、故障の原因となります。



● 本商品の内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込ん だり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合 は、すぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本体の接 続を取り外し、別紙に示す修理受け付け先にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。特 にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





小警告

こんなときには



•

禁止事項

- 本商品は家庭用のOA機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。 社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- 本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の 原因となります。



● ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。



その他の注意事項

- 動空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の接続を取り外してください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。
- 本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や 心臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用した りしないでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤 動作するなどの原因となることがあります。 また、医療電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場 所では使用しないでください。
- 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることがあります。



◆ 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。



● ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

注意

設置場所

 ● 直射日光の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器 のそばなど温度の高いところに置かないでください。内部の 温度が上がり、火災の原因となることがあります。

● 温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置か

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない でください。また、本商品の上に重い物を置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因とな ることがあります。

禁止事項

となることがあります。

● 本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご

- 雷が鳴りだしたら、接続コード類に触れたり周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。
- 取扱説明書に従って接続してください。 間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

那 お願い

設置場所

- ◆ 本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は 避けてください。
 - ・振動が多い場所
 - 気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
 - ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場合
 - ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場 所
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください。(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)
 - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面 が乱れることがあります。
- ◆本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている 近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 無線LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)の距離が 近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1m以上離し てお使いください。
- 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。またコードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上難してお使いください。

禁止事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本商品が 正常に動作しないことがあります。
- 動作中に外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となります。動作中は、PCカードコネクタの接続部には絶対に触れないでください。

500 お願い

日ごろのお手入れ

- ◆ 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ずパソコンから取り外してください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、柔らかい布でからぶきしてください。
 ただし、PC カードコネクタ部分は、よくしぼった場合でもぬれた布では絶対にふかないでください。
- ●水滴がついている場合は、乾いた布でふき取ってください。

無線LANに関する注意

- 最大300Mbps (規格値)や最大54Mbps (規格値)、最大11Mbps (規格値)は、IEEE802.11の無線LAN規格で定められたデータ転送 クロックの最大値であり、実際のデータ転送速度(実効値)ではありません。
- 本製品は IEEE802.11nの Draft 準拠製品であり、今後発売される正式規格対応商品や他社の Draft 準拠製品との相互接続性は保証の限りではありません。
- 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は壁や家具・什器などの周辺環境により大きく変動します。

その他注意事項

- 通信中にパソコンの電源が切れたり、本商品を取り外したりすると通信ができなくなったり、データが壊れたりします。重要なデータは元データと照合してください。
- 本商品プラスチック部品の一部に、光の具合によってはキズに見える部分があります。
 ブラスチック製品の製造過程で生じることがありますが、構造上および機能上は問題ありません。

安心してお使いください。

「無線 LAN 製品ご使用におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機 密情報を取り出す(情報漏洩)特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)コンピュータウィ ルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能 性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客 様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用すること をお勧めします。

セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご使用にあたって

[Aterm WL300NC-G] は、Draft IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g のいずれかの無線 LAN アクセスポイント(親機)とワイヤレス通信できる PC カードタ イプの無線 LAN カードです。

- CardBus 規格に準拠した PC カードスロット(TYPE II)を搭載し、対応 OS が搭 載されている PC-AT 互換機でご使用になれます。
- 対応 OS は Windows Vista® および Windows® XP/2000 Professional (日本 語版) のみです。

ご使用方法にあわせて次のように参照してください。



き(の)がお知らせ

- ●WL300NC-G は、無線 LAN 端末(子機)専用です。無線 LAN アクセスポイント(親機) に装着してご使用になることはできません。
- ●他社の Draft IEEE802.11n に準拠した製品では、性能が発揮できない、または接続でき ない場合があります。

■ワイヤレス機器の使用上の注意

- Draft IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz帯 域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他 の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を 要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されてい ます.
- Draft IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz 全 帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS 方式および、OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。



24 :2.4GHz帯を使用する無線設備を示す


DS/OF:DS-SS 方式および OFDM 方式を示す

- :想定される干渉距離が40m以下であることを示す ■■■ :全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可 能であることを意味する
- (1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2) 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用 チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止) してください。
- (3) その他、雷波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、別紙に示すお問い合わせ 先にお問い合わせください。

2 セットを確認する

設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、別途添付のお問い合わせ先にご連絡ください。


●構成品



□ CD-ROM(ユーティリティ集)



WL300NC-G



① PC カードコネクタ

パソコンの PC カードスロット (CardBus 準拠) に差し込みます。

(注)ドライバのインストール時は、ユーティリティで指示があるまでは差し込まないでください。

② PWR ランプ(電源) / ACT ランプ(通信表示)

PWR ランプ	ACTランプ	WL300NC-G の状態
点灯	速い点滅	通信中(通信量により点滅速度が変化します)
点灯	遅い点滅	通信待機中(通信可能状態ですが、データ送受信が行われ ていません)
点滅	消灯	無線 LAN アクセスポイント(親機)サーチ中(無線接続が確立されていません)
消灯	消灯	電源が入っていないとき(無線機能が「無効」のとき、またはドライバ無効の状態)

※無線接続が確立していない場合は、「4 WL-300NC-G を無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続する」 (●P17) を参照して無線接続を確立してください。

お願い

- ●PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- ●WL300NC-G を同じパソコンに複数同時に使用することはできません。また、他のネット ワークデバイス (ETHERNET ポートデバイスなど) とも同時に使用することはできません ので、1 台のパソコンに対して使用するネットワークデバイスは 1 つだけにしてください。
- WL300NC-Gは、無線LAN端末(子機)専用です。無線LANアクセスポイント(親機) に装着してご使用になることはできません。

WL300NC-G を無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続するためには、次の手順 で設定します。

①サテライトマネージャとドライバをインストールする(●P18)

②らくらく無線スタートで設定する(●P24)

ご利用の無線LANアクセスポイント(親機)が、らくらく無線スタートに対応している かどうかは、無線 | ANアクセスポイント(親機)に添付の「つなぎかたガイド」などを 参照してください。

無線LANアクセスポイント(親機)がらくらく無線スタートに対応していない場合は、下 記の手順で設定してください。

①サテライトマネージャとドライバをインストールする(●P18)

②サテライトマネージャで設定する(●P35)

※サテライトマネージャを使用しないで設定する場合は、ドライバを手動インストールし て (●P28)、Windows®の「ワイヤレスネットワークの設定」で設定してください。 (P43)



無線LAN端末(子機) (WL300NC-G)

WL300NC-G を無線 LAN 端末(子機)としてご利用になれる OS は、Windows Vista® および Windows® XP/2000 Professional のみです。Macintosh ではご利 用になれません。

WL300NC-G は、CardBus 規格に進枷した PC カードスロットがあるパソコンに取り付 けることができます。

お願い1

- ●WI 300NC-G はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機 能などにより給電が停止した場合、通信を行う前にカードを挿し直す必要がある場合がありま す。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。
- ●他の無線LANカードのソフトウェアがインストールされている場合や、ETHERNETインタフェー スを搭載したパソコンで、LAN カードおよびLAN ボード機能を停止させていない場合は、 WL300NC-G のドライバが正しくインストールできないことや、正しく通信できないことがあり ます。他の無線LANカードやLANカードおよびLANボード機能を停止させてください。
- ●無線 LAN 内蔵パソコンに WL300NC-G を装着して使う場合は、必ず内蔵無線 LAN の〔デバ イスマネージャ]の[ネットワークアダプタ]にある内蔵無線アダプタを[無効]に設定して からで使用ください。
- ●サテライトマネージャのらくらく無線スタートを起動する前に誤って、WL300NC-Gをパソコン に挿入して、ハードウェアウィザードが起動した場合は、[キャンセル]をクリックし、 WI 300NC-Gを取り外してください。
- WL300NC-G と無線 LAN アクセスポイント (親機) との距離は、1 m 以上離してお使いくださ い。無線 LAN アクセスポイント (親機) と近すぎると通信速度が低下する場合があります。

サテライトマネージャとドライバをインストールする

WL300NC-G を設定するためのユーティリティ「サテライトマネージャ」とドライバをパソコンにインストールします。

1 Windows Vista® または Windows® XP/2000 Professional を起動する

Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

2 添付の CD-ROM(ユーティリティ集)を CD-ROM ドライブにセット する

[自動再生] 画面が表示された場合は、[Menu.exe の実行] をクリックします。 「メニュー画面」が表示されます。

「メニュー画面」が表示されないときは (☞P5)

う ご利用の OS ごとに該当の項目を選択してクリックする [Windows Vista® の場合]



※画面はバージョンによって異なる場合があります。

[Windows® XP/2000 Professional の場合]



※画面はバージョンによって異なる場合があります。

4 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックする

ユーザーアカウント制御の画面は、タスク バーに点滅表示される場合があります。点 滅をクリックして画面を表示してください。

② □ G Aterm WARPSTA... G 自己はX共行ファ...

5 [Aterm WARPSTAR ユーティリティ] 画面で [次へ] をクリックする





([次へ] をクリックする



7 画面の同意書を読み、同意できる場合は [次へ] をクリックする



表示されたインストール先へ インストールする場合は、[次へ] をクリックする

> インストール先を変更する場合は、[参照] をクリックして変更してください。



9 次の画面が表示された場合は、[はい] をクリックする

インストールが開始されます。

10 次の画面が表示された場合は、[はい] をクリックする





11 [README の表示] と [サテライトマネージャを常駐させる] にチェックが入っている (▼) ことを確認し、[完了] をクリックするサテライトマネージャがインストールされました。



- 17 README をよく読み、[README] 画面を閉じる
 - 手順13へ進みます。
 - ・Windows Vista® の場合 (●P21)
 - ・Windows® XP/2000 Professional の場合 (●P22)

Windows Vista® の場合

13 未インストール状態のドライバが自動的にインストールされる



14 通知領域(タスクトレイ)に右図の バルーンが表示されることを確認する



15 WL300NC-G をパソコンに取り付ける ドライバが自動的にインストールされます。



16 通知領域(タスクトレイ)に右図のバルーンが表示されることを確認する



以上で Windows Vista® でのインストールは完了です。 「らくらく無線スタートで設定する」(◆P24) に進みます。

Windows® XP/2000 Professional の場合

13 Windows®XP/2000 Professional の場合は、通知領域(タスクトレイ)にサテライトマネージャが表示されることを確認する



14 WL300NC-Gをパソコンに取り付ける

ドライバが自動的にインストールされます。ドライバ自動インストール中は、さまざまな画面が表示されますが、ドライバのインストールが完了するまで操作しないでください。





以上でWindows® XP/2000 Professional でのインストールは完了です。 「らくらく無線スタートで設定する」(*P24) に進みます。

お知らせ

●サテライトマネージャ、またはらくらく無線スタートで設定を行った場合、Windows ● XPの「ワイヤレスネットワークの設定」は無効に設定されます。

Windows ▼ XPの「ワイヤレスネットワークの設定」で無線の設定を行いたい場合は、「ワイヤレスネットワークの設定」を「有効」に設定する必要があります。「①Windows ▼ XPでサテライトマネージャを使用して設定を行った場合」(●P44)



【)ドライバをアンインストール(削除)するには –

WI 300NC-Gのドライバを正常にインストールできなかった場合やWI 300NC-G のドライバをインストール前の状態に戻したい場合は、WL300NC-Gのドライバを アンインストールします。

※Aterm WARPSTAR ユーティリティがインストールされている必要があります。 インストール方法については「サテライトマネージャとドライバをインストール する | (●P18) を参昭してください。

■ Windows Vista® の場合

次の手順でいったんドライバとユーティリティを削除してから、もう一度、ドラ イバとユーティリティをインストールしてください。

- ① 前知領域(タスクトレイ)の「サテライトマネージャ」アイコンを右クリックし、 [終了] を選択する
- ②WL300NC-Gを取り外す (*P34)
- ③[スタート] (Windows® のロゴボタン) 「すべてのプログラム] 「Aterm WARPSTAR フーティリティ] - 「ドライバとフーティリティの削除」をクリッ クする
- ④ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「続行」をクリックする ⑤画面の指示に従って、アンインストールを行う

■ Windows® XP/2000 Professional の場合

次の手順でいったんドライバを削除してから、もう一度、ドライバをインストー ルしてください。

- ① 通知領域(タスクトレイ)の「サテライトマネージャ」アイコンを右クリックし、 「終了」 を選択する。
- ②WI 300NC-G を取り外す (*P34)
- ③「スタート」 「すべてのプログラム」 [Aterm WARPSTAR ユーティリティ」 [ドライバのアンインストール] をクリックする
- ④アンインストールするドライバを選択 ¥ Alerm WARPSTAR F54/57シインストーラ し、[実行]をクリックする
- ⑤画面の指示に従ってアンインストールを 行う



「らくらく無線スタートで設定する

無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定を行います。

無線LANアクセスポイント(親機)がらくらく無線スタートに対応していない場合は、 「WL300NC-Gを設定する」(◆P35)を参照してください。


ご利用の無線LANアクセスポイント(親機)が、らくらく無線スタートに対応しているかどうかは、無線LANアクセスポイント(親機)に添付の「つなぎかたガイド」などを参照してください。

- (!) らくらく無線スタートで設定を行う場合のご注意 -

- ●無線 LAN アクセスポイント(親機)側に暗号化の設定がされていることが必要です。
 - →暗号化設定されていないと、らくらく無線スタートでの設定はできません。 (P26 の手順2 の段階で失敗します。)
- ●無線LAN アクセスポイント(親機)側の「MAC アドレスフィルタリング機能」を使用している場合は、エントリを制限数いっぱいに登録しないようにしてください。
 - →無線LANアクセスポイント(親機)側の「MACアドレスフィルタリング機能」を使用している場合、無線LAN端末(子機)のMACアドレスを事前に登録していなくても、らくらく無線スタートでの設定で自動的に登録されますが、制限数いっぱいに登録していると、らくらく無線スタートでの設定はできません。(P26の手順2の段階で失敗します。)
- ●無線LANアクセスボイント(親機)が「らくらく無線スタート」に対応した WD600シリーズの場合は、無線LANアクセスボイント(親機)側面の開閉カバーを開け、ディップスイッチの1、2を「ON」側にしてから、らくらく無線スタートを行い、終わったら「OFF」側に戻してください。
 - NS dic
 - 1234 DIP
- ※ディップスイッチがすべて「OFF」側の状態でらくらくスタートボタンを押すと、初期化準備状態となり、らくらく無線スタートでの設定は行えませんので、ご注意ください。
- ※ ディップスイッチは、細い棒状のもの(つまようじなど電気を通さない材質のもの)で根元に力を加えて、倒してください。
- ※ WD600 シリーズはプロバイダ/接続事業者からのご購入または レンタルによるご提供の商品です。
- ●らくらく無線スタートでの設定中は無線LANアクセスポイント(親機)では 無線LAN通信ができませんので、ご注意ください。らくらく無線スタートで の設定完了後、無線LAN通信が可能になります。
- ●無線 LAN アクセスポイント (親機) 側で [ESS-ID ステルス機能 (SSID の 隠蔽)] を「有効」に設定している場合でもらくらく無線スタートでの設定を することができます。

1 次の画面が表示されたら、無線 LAN アクセスポイント(親機)のらくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWER ランプが緑点滅になったら離す

※らくらくスタートボタンは、1分以内に押してください。





らくらく無線スタートが起動しない 場合は、タスクトレイにあるサテラ イトマネージャのアイコンを右ク リックし、[らくらく無線スタート] をクリックします。



(T)-

無線 LAN アクセスポイント(親機) によっては、POWER ランプは電源 ランプと表示されている場合があり ます。

また、らくらくスタートボタンの位置や形状は、装置によって異なります。無線LANアクセスポイント(親機)の取扱説明書などで確認してください。

-(!

POWER ランプが約 10 秒間赤点灯した場合は、「らくらく無線スタート」に 失敗しています。

無線 LAN アクセスポイント(親機)側の取扱説明書など(「@機能詳細ガイド」など)を参照して、無線 LAN アクセスポイント(親機)の暗号化を設定してください。 MAC アドレスフィルタリングで接続できる無線 LAN 端末(子機)の登録がいっぱいになっていないことを確認してください。

確認後、再度手順 1 (● 上記) から設定を行ってください。

2 しばらく待ってPOWERランプが橙点滅に変わったら、無線LANアクセスポイント(親機)のらくらくスタートボタンを長押し(約6秒)して、POWERランプが栂点灯になったら離す

※らくらくスタートボタンは、30秒以内に押してください。



どちらか片方だけが上記の状態になっている場合は

他の無線LANアクセスポイント (親機) または無線LAN 端末 (子機) と設定を行おうとしている場合があります。 WL300NC-G を接続したパソコンで [キャンセル] をク リックし、無線LANアクセスポイント (親機) の電源を入 れ直して手順1 (❤P25) から設定をやり直してください。

どちらも上記の状態にならない場合は

「らくらく無線スタート」がご利用になれません。サテライトマネージャで無線設定を行ってください。(◆P35「サテライトマネージャで設定する」)



POWER ランプが約10秒間橙点灯することを確認します。 (POWER ランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。)

失敗した場合は、POWER ランプが約10秒間赤点灯します。手順1の (●P25) から設定をやり直してください。

無線設定が完了すると、下記の状態になります。



無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定状態は、サテライトマネージャアイコンで確認できます。



以上で WL300NC-G を無線 LAN アクセスポイント(親機) に接続するための設定は 完了です。

設定を変更する場合は、「5 WL300NC-Gを設定する」(◆P35)を参照してください。

ドライバを手動でインストールする場合

サテライトマネージャを使用しないでWL300NC-G を設定する場合は、次の手順でWL300NC-Gのドライバを手動インストールしてください。

なお、通常はサテライトマネージャを使用して設定することをお勧めします。(●P18)

Windows Vista® の場合

1 Windows Vista® を起動する ここでは、まだ添付の CD-ROM (ユーティリティ集) をセットしないでください。

パソコンに WL300NC-G を取り付ける

「ドライバソフトウェアを検索して インストールします」をクリックする



- 4 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行] をクリッ ケする
- 次の画面が表示された場合は、[オ ンラインで検索しません]をクリックする



6 添付の CD-ROM (ユーティリティ 集) をセットする

しばらくすると「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから手順7に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、手順7に進みます。

7 [このドライバソフトウェアをイン ストールします]をクリックする







ダインストールが完了したら、「閉じる」をクリックする



10 CD-ROMを取り出す

11 WL300NC-Gのドライバのインストールを確認する

- ① [スタート] (Windows® のロゴボタン) [コントロールパネル] をクリックする ② [システムとメンテナンス] — [システム] をクリックする
- ③タスク欄の[デバイスマネージャ]をク リックする





- ④ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックする
- ⑤[ネットワークアダプタ] をダブルクリックする
- ⑥[NEC AtermWL300NC-G(PA-WL300NC/G) Wireless Network Adapter] が表示されていることを確認する



無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続するには、「ワイヤレスネットワークの 設定 (Windows Vista® /Windows® XPの場合)」 (◆P43) で設定します。

Windows® XPの場合

- 1 Windows® XP を起動する
- 2 添付の CD-ROM (ユーティリティ集) をセットする しばらくすると 「メニュー画面」が表示されるので、画面を閉じてから手順3 に進みます。また、「メニュー画面」が表示されない場合も、手順3 に進みます。
 - ? パソコンに WL300NC-G を取り付ける
- 4 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面で「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする
- 5 [インストール方法を選んでください] の画面が表示された場合には、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)] を選択し、[次へ] をクリックする
- 6 [次の場所で最適のドライバを検索する] と [次の場所を含める] にチェックし、[参照] をクリックする







- 7 CD-ROM ドライブから [Drv] [WinXP] を選択し、[OK] をクリックする
- ② [次へ]をクリックする



(この画面は、CD-ROM ドライブ名がEの場合です)

9 次の画面が表示されたときは[続行] をクリックする



10 次の画面が表示されたときは [続行] をクリックする



11 インストールが完了したら、[完了] をクリックする



17 CD-ROMを取り出す

13 WL300NC-G ドライバのインストールを確認する

- ①[スタート] [マイコンピュータ] [システム情報を表示する] を クリックする
- ②[ハードウェア] タブをクリックする ③[デバイスマネージャ] をクリックす る
- ※画面は、Windows® XP (Service Pack 2) の場合の例です。 Windows®のアップデート状況によって でアバイスマネージャ] ボタンの場所が異なります。
- ④[ネットワークアダプタ] をダブルク リックする
- ⑤[NEC AtermWL300NC-G(PA-WL300NC/G) Wireless Network Adapter] が表示されていることを確認する







無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続するには、「ワイヤレスネットワークの 設定 (Windows Vista® /Windows® XP の場合)」 (◆P43) で設定します。

? こんなときは・

手順13で [NEC AtermWL300NC-G (PA-WL300NC/G) Wireless Network Adapter] の頭に黄色い①が表示されたときは、正しくインストールされていません。いったんアンインストールしてから、インストールをやり直してください。 手順13で他のネットワークアダプタが有効になっていると正しく動作しない場合があります。

[NEC AtermWL300NC-G (PA-WL300NC/G) Wireless Network Adapter] 以 外のネットワークアダプタは、[操作] - [プロパティ] をクリックして [全般] タ プの [デバイスの使用状況] で [このデバイスを使わない (無効)] をチェックして 無効にしてください。

WL300NC-G の取り扱いについて

■取り付けるとき

- ・WL300NC-G のコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。

■取り外すとき

- ・WL300NC-Gを取り外すときは、以下の操作でPCカードを取り外せる状態にしてから取り外してください。
 - ①タスクトレイの[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックする
 - ②[NEC AtermWL300NC-G (PA-WL300NC/G) Wireless Network Adapterを 安全に取り外します] をクリックする
 - **Windows © 2000 Professional の場合は [NEC AtermWL300NC-G (PA-WL300NC/G) Wireless Network Adapter の停止] をクリックします。)
 - ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」が表示されたら [OK]をクリックして画面を閉じる
 - ※Windows XP/2000 Professional の場合は「'NEC AtermWL300NC-G (PA-WL300NC/G) Wireless Network Adapter' は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、 ★ をクリックして画面を閉じます。 (Windows 2000 Professional の場合は [OK] をクリックして画面を閉じます。)
 - ④WI 300NC-Gを取り外す

ここでは、サテライトマネージャでの設定方法や、Windows®の「ワイヤレスネットワークの設定」での設定方法について説明しています。

前章で、らくらく無線スタートを使用して設定した場合は、ここでの設定は必要ありません。

設定を変更する場合に参照してください。


サテライトマネージャで設定する

サテライトマネージャは、WL300NC-Gの無線の通信モードの変更、ネットワーク名 (SSID) の変更、無線 LANの設定をすることができます。

Windows Vista® およびWindows® XPの場合は、内蔵されている「ワイヤレスネットワークの設定」で設定することもできます。詳しくは、P43を参照してください。

サテライトマネージャで設定する

1 [スタート] (Windows®のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [AtermWARPSTAR ユーティリティ] - [サテライトマネージャ] をクリックしてサテライトマネージャを起動する





- 2 通知領域 (タスクトレイ) にあるサテライトマネージャのアイコンを右 クリックし、[プロパティ] を選択する
- ク [ネットワーク一覧] タブをクリックする




4 接続先のネットワーク名 (SSID) をクリックして、[設定] をクリックして、

- ※無線LANアクセスポイント (親機)の 工場出荷時のネットワーク名 (SSID)は、無線LANアクセスポイント (親機)の底面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-XXXXX」(XXXXXXは無線LANアクセスポイント (親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。
- ※新しく接続先を登録する場合は、「新規登録」をクリックし、「設定」をクリックし、「設定」をクリックしてください。





※装置図およびラベルは一例です。



※装置図およびラベルは一例です。



※装置図およびラベルは一例です。

5

無線 LAN の設定を行う

使用する無線 LAN アクセスポイント (親機) にあわせて次のように設定します。

暗号化の設定を行う場合は必ず無線LANアクセスポイント(親機)側を先に設定してください。

[ネットワーク名 (SSID)]

無線LAN アクセスポイント (親機) の 設定にあわせてネットワーク名 (SSID) を入力します。手順4で使用するネット ワーク名 (SSID) を選択した場合は、 そのままにしておきます。



[暗号化モード]

無線 LAN アクセスポイント(親機)の設定にあわせて「暗号化モード」で暗号化 の方法を選択して、設定したい「暗号化強度」や「暗号化キー」などを入力します。

- ●暗号化モードで WEP を使用する場合
 - ①[暗号化モード]で[WEP]を選択する

② 暗号化強度を「64bit」「128bit」から選択し、指定方法を選択する 「64bit」(弱) < 「128bit」(強) の順で強い暗号がかかります。

③暗号化キーを入力する

英数字は $0 \sim 9$ 、 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ で構成されている文字列を指定できます。16 進は $0 \sim 9$ 、 $a \sim f$ 、 $A \sim F$ で構成されている文字列を指定できます。

●暗号化モードで [WPA-PSK (TKIP)]、または [WPA-PSK (AES)] を使用する場合 ①[暗号化モード] で [WPA-PSK (TKIP)]、または [WPA-PSK (AES)] を選択する ②任意の暗号化キーを入力する

暗号化キーは半角で、8 \sim 63 桁の英数記号または、64 桁の 16 進数で入力します。

※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。

【8~63桁の場合】

英数記号(0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

Ţ	%)	-	;	?]	{
"	2	*		<	@	^	
#	,	+	/	=	[_	}
\$	(:	>	١	`	~

※「\」(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては、「¥」と表示されます。【64桁の場合】

16進数 (0~9、a~f、A~F)



[登録] をクリックする

₹

(()) お知らせ

●[詳細設定] タブをクリックすると、次の設定が行えます。Windows Vista® の場合、設定を有効にするには [登録] をクリックしてください。



・ストリーミングモード

無線通信状態を監視するために無線 LAN 端末(子機)が行っている、無線 LANネットワークの参照 (スキャン)動作を制限して、スキャン動作の影響 で発生するストリーミング映像の一時的な乱れなどをおさえます。 動画や音声の途切れなどが発生する場合は「ON」に設定してください。

※画面は Windows Vista ♥ の場合の例です。

Windows® XP/2000 Professional の場合は、無線機能の有効化/無効化、Windows® XPのワイヤレスネットワークの有効化/無効化の設定も行うことができます。

●無線LANアクセスポイント (親機) がWR8000シリーズの場合、Draft IEEE802.11n 通信時に利用できる暗号化モードは、WPA-PSK (AES) のみとなります。これ以外の WEP、WPA-PSK (TKIP) はIEEE802.11b、IEEE802.11g 通信時に利用できます。 (2008年9月現在)

お願い

- ●同じネットワーク名 (SSID) を設定した複数の無線 LANアクセスポイント (親機) 間を ローミング接続する場合、サテライトマネージャの [ネットワークー覧] のチャネル表示 が [状態] の表示と異なる場合があります。 [状態] 表示の値を参照してください。
- ●2台目以降の無線LAN端末(子機)を追加する場合は、1台目と同じ暗号化キーを入力してください。
- ●無線LAN アクセスポイント (親機) で使用している暗号化モードがWPA-PSK (TKIP) の場合、無線LAN 端末 (子機) 側は暗号化キーが一致していれば、WPA-PSK (TKIP)、またはWPA-PSK (AES) のどちらの暗号化モードでも無線LAN アクセスポイント (親機) に接続されます。



1 サテライトマネージャの使い方

通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックすると、 ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューでは次のことができます。

[プロパティ]:

通信モードの設定、暗号化の設定をすることができます。

「状態」タブで無線 LAN アクセスポイント (親機) との接続状態を詳細に確認する ことができます。

無線の接続状態が「普通」または「強い」になることを確認してください。「普通」 または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置ま でパソコンを移動してください。

「らくらく無線スタート]:

無線IANアクセスポイント(親機)とのネットワーク名(SSID)や暗号化設定を 簡単に行うことができます。(●P24)

「接続先切替]:

サテライトマネージャで設定した接続先(無線 LAN アクセスポイント(親機))を 切り替えて使用できます。

「無線機能を無効化する/無線機能を有効化する」(Windows Vista® の場合のみ): [無線機能を無効化する] または「無線機能を有効化する] をクリックすると、無線 機能を無効または有効に切り替えることができます。

Windows Vista® の場合のみの項目です。(Windows® XP/2000 Professional の場合は、[プロパティ] - [詳細設定]にて設定することができます。)

「タスクバーに営駐する1:

「タスクバーに常駐する」にチェックをつけるとパソコンを起動したときにタスクバー にサテライトマネージャが表示されます。

「バージョン情報]:

サテライトマネージャのバージョンや無線 IAN 端末(子機)のドライバのバー ジョンを確認することができます。

[終了] :

サテライトマネージャを終了します。

) サテライトマネージャを起動するには -

サテライトマネージャを終了させたあとに、再度サテライトマネージャを起動すると きは、「スタート」をクリックし、「すべてのプログラム」 - 「Aterm WARPSTAR ユーティリティ] - 「サテライトマネージャ」をクリックします。

① Windows® XP でサテライトマネージャをご利用 _ になるには

Windows® XPのワイヤレスネットワークの設定でいったん設定を行っていた場合、Windows® XPでサテライトマネージャをご利用になるには、Windows® XPのワイヤレスネットワークの設定を停止する必要があります。

- ① サテライトマネージャを起動する
- ② 通知領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックする
- ③ 次の画面が表示されるので「はい〕をクリックする



以上の設定を行うと、Windows® XPでサテライトマネージャが使用できるようになります。P35からのサテライトマネージャでの無線LANアクセスポイント (親機) の登録設定、暗号化設定を行ってください。

サテライトマネージャで無線 LAN アクセスポイント (親機) との诵信状態を確認する

サテライトマネージャを起動すると、無線 LAN アクセスポイント(親機)と無線 LAN 端末(子機)の通信状態を確認することができます。

通知領域(タスクトレイ)の「サテ ライトマネージャ] アイコンを右ク リックし、[プロパティ] を選択す る





● 無線 LAN 端末(子機)が正しく 接続されていません。



無線 LAN アクセスポイント(親 機)が正しく検出できています。



無線LANアクセスポイント(親 (****** 機) がみつかりません。

●無線 LAN アクセスポイント(親機)との電波の状態は次の通りです。

普通



強い









[状態] タブをクリックする

無線LANアクセスポイント(親機)と無線 LAN端末(子機)の通信状態が表示されます。



接続状態を確認し、「閉じる」をク リックする

> 無線の接続状態が「普通」または「強い」 と表示されることを確認してください。 「普通」または「強い」と表示されないと きは、「普通」または「強い」と表示され る位置までパソコンを移動してください。



サテライトマネージャで確認できる接続状態について

【グラフ表示】


通信中の無線の受信信号強度をリアルタイムにグラフ表示しています。



【状態】- 【チャネル状況】

近くの無線LANアクセスポイント(親機)が、どのチャネルで使われているかを表示します。同じ無線チャネルを使うと、他の無線通信と干渉し、スループットが低下する場合があります。

現在接続中のチャネルは赤で表示されます。



ワイヤレスネットワークの設定(Windows Vista。/ Windows。XPの場合)

Windows Vista® および Windows® XP の場合は、内蔵されている「ワイヤレスネットワークの設定」で無線設定を行うことができます。

※あらかじめパソコンに WL300NC-Gのドライバがインストールされていることをご確認 ください。インストールされていない場合は、サテライトマネージャ(◆P18)または、 手動で(◆P28)ドライバをインストールしてください。

「ワイヤレスネットワークの設定」は、無線 LAN アクセスポイント (親機) の暗号化モード設定が「暗号化無効」または「WEP(64bit、128bit)」、「TKIP*」、「AES*」の場合に、ご利用いただけます。

※TKIP、AESは、Windows Vista ® またはWindows ® XP (Service Pack 2または3)を 適用したパソコンの場合のみご利用いただけます。

通常は、サテライトマネージャで設定してください。(サテライトマネージャで設定する場合、Windows® XPでは「ワイヤレスネットワークの設定」を無効に設定します。
(●P40))

「ワイヤレスネットワークの設定」は、次の手順で設定します。

- ①設定する
 - ・Windows Vista® の場合(●P45)
 - ・Windows® XP (Service Pack 2または3) の場合(@P51)
 - ・Windows® XP (Service Pack 1) の場合 (●P55)

②無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態を確認する (●P59)

! Windows® XP でサテライトマネージャを使用して設定を行った場合

Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」は無効に設定されます。 Windows® XPの「ワイヤレスネットワークの設定」で無線の設定を行いたい場合は、 「ワイヤレスネットワークの設定」を「有効」に設定し、無線 LAN 端末(子機)を接 続し直す必要があります。

- ① サテライトマネージャを起動する
- ② 通知領域 (タスクトレイ) にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、 [プロパティ] をクリックする
- ③「詳細設定」タブをクリックする
- ④「Windows XPのワイヤレスネットワーク設定を無効にする」のチェックを外す



- ⑤ 「はい」をクリックする
- ⑥ 無線 LAN 端末 (子機) を取り外し (●P34)、接続し直す

Windows Vista® の場合

ご利用いただける暗号化モードは、WEP (64bit、128bit)、TKIP、AESです。

- 1 [スタート] (Windows® のロゴボタン) ー [ネットワーク] ー [ネットワークと共有センター] ー [ネットワークに接続] をクリックする
 - ※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして[ネットワークに接続]をクリックする方法もあります。
- 2 接続する無線LANアクセスポイント (親機)のネットワーク名(SSID) をクリックし、セキュリティの設定についての表示を確認する
 - ・「セキュリティの設定が有効なネットワーク」 と表示されている場合
 - →<無線 LAN アクセスポイント (親機) に暗号化が設定されている場合> (◆P46)へ



- ・「セキュリティの設定が有効でないネットワーク」と表示されている場合
 - →<無線 LAN アクセスポイント (親機) に暗号化が設定されていない場合> (◆P47) へ
- ※無線LANアクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、 無線LANアクセスポイント(親機)の底面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxxxは無線LANアクセスポイント(親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。





※装置図およびラベルは一例です。

※接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックして 「詳細設定を変更する場合](●P48)の手順2へ進みます。

<無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化が設定されている場合>

(接続)をクリックする

- ※接続に失敗した場合は、[閉じる]をクリックし、下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。
 - ①[ネットワークと共有センター] ー [ワイヤレスネットワークの管理] を クリックする
 - ②接続するネットワーク名 (SSID)を選択して右クリックし、[ネットワークの削除] をクリックする
 - ③[OK] をクリックする
 - ④ [ワイヤレスネットワークの管理] の 画面を閉じる
 - 上記の手順が完了したら、手順 1 (●P45) から接続し直してください。

4 [セキュリティキーまたはパスフレーズ] に暗号化キーを入力して、 「接続」をクリックする

> ※無線 LAN アクセスポイント (親機) の 暗号化設定で、暗号化キー番号の2~4 番を使用している場合は、[キャンセル] をクリックして、「詳細設定を変更する 場合](●P48) へ進みます。

[閉じる] をクリックする







無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態は、「無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態を確認するには」(◆P59) で確認してください。

<無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合>

2 [接続] をクリックする

© ₹ ₹0/2-0-0-0000

METER-12-0-01000,ET

BE FOT

BE FOT

BE MOTE BE MO

4

[接続します] をクリックする



5

[閉じる] をクリックする



無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態は、「無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態を確認するには」(◆P59) で確認してください。

●詳細設定を変更する場合

- 【スタート】(Windows®のロゴボタン)ー [ネットワーク]ー [ネットワーク と共有センター]ー [接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする
 - ※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして[ネットワークと共有センター]ー[接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする方法もあります。
- 2 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します] を選択し、[次へ] をクリックする



表示される画面に合わせて暗号化の設定を行う

※無線 LAN アクセスポイント(親機)と同じ暗号化キーを入力してください。 (◆P45)

〈暗号化モードで TKIP または AES を使用する場合〉

- ①[ネットワーク名]で無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名 (SSID)を入力する
- ②[セキュリティの種類]で[WPA-パーソナル]を選択する



- ③[暗号化の種類]で[TKIP]または[AES]を選択する
- ④[セキュリティキーまたはパスフレーズ]に無線LANアクセスポイント(親機)の 暗号化キーを入力する
 - 暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。 ※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。

【8~63桁の場合】

英数記号 (0~9、a~z、A~Z、下記の記号)

Ţ	%)	-	;	?]	{
"	&	*		<	@	^	
#	,	+	/	=	[_	}
\$	(,	:	>	\	`	~

※「\」(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては、「¥」と表示されます。 【64桁の場合】

16進数 (0~9、a~f、A~F)

- 暗号化キーは半角で入力します。
- ⑤[この接続を自動的に開始します] のチェックを外す
- ⑥[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する] のチェックを入れる ⑦[次へ]をクリックする

- ①[ネットワーク名]で無線 | AN アクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID) を入力する
- ②[セキュリティの種類]で[WEP]を選択する
- ③[ヤキュリティキーまたはパスフレーズ][に無線 | AN アクヤスポイント (親機) の 暗号化キーを入力する
 - ASCII文字/16准数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。
 - ASCII 文字の場合:

英数字5文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に 64hitWFP を設定している場合 英数字 13 文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に 128bitWEP を設定している場合

16 進数の場合: ○○9·A~Fで10文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に 64bitWEP を設定している場合 0~9·A~Fで26文字:

無線 I AN アクセスポイント (親機) に 128bitWEP を設定している場合 ④[この接続を自動的に開始します]のチェックを外す

⑤[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]のチェックを入れる ⑥[次へ]をクリックする

[接続の設定を変更します]をクリッ 4 クする



上の画面が表示された場合は、「キャン セル〕をクリックし、下記の手順で、一 度接続した際に保存されていたネット ワーク設定を削除してください。

- ① 「ネットワークと共有センター] -「ワイヤレスネットワークの管理」を クリックする
- ②接続するネットワーク名 (SSID)を選 択して右クリックし、「ネットワーク の削除]をクリックする
- ③「OK」をクリックする
- ④ 「ワイヤレスネットワークの管理」の 画面を閉じる

上記の手順が完了したら、P44 の手順 1 から接続し直してください。



5 [セキュリティ]タブをクリックして 設定内容を確認する

※暗号化モードでWEPを使用する場合は、 [キーインデックス] で無線 LAN アクセ スポイント (親機) に設定したキー番号 を選択します。



※画面は、暗号化モードで WEP を 使用する場合の例です。

6 [OK]をクリックする

[接続します]をクリックする

無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を選択 し、「接続1をクリックする



り [閉じる]をクリックする



以上で無線LANアクセスポイント(親機)との無線設定は完了です。

無線LANアクセスポイント(親機)との通信状態は、「無線LANアクセスポイント(親機)との通信状態を確認するには」(◆P59)で確認してください。

Windows® XP (Service Pack 2 または3) の場合


ご利用いただける暗号化モードは、WEP (64bit、128bit)、TKIP、AESです。 ここでは、Windows® XP (Service Pack 3) の画面を例に説明しています。

- 1 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク 接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示] をクリックする
- 接続する無線 LAN アクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を クリックし、セキュリティの設定についての表示を確認する



- ・「セキュリティの設定が有効なネットワーク」 と表示されている場合
- →<無線 LAN アクセスポイント (親機) に暗号化が設定されている場合> (◆P52) へ
- ・「セキュリティの設定が有効でないネットワーク」と表示されている場合→<無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合>(◆P52)へ
- ※無線LANアクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、 無線LANアクセスポイント(親機)の底面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxxは無線LANアクセスポイント(親機)の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。





※装置図およびラベルは一例です。

※接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、[詳細設定の変更]をクリックして、「詳細設定を変更する場合」 (◆P53)の手順3へ進みます。

それでも接続できない場合には、無線LANアクセスポイント(親機)でESS-ID ステルス機能(SSIDの隠蔽)を設定している場合があります。ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を解除するか、無線LAN端末(子機)側の設定をサテライトマネージャで行ってください。


<無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化が設定されている場合>

- [接続] をクリックする 3
- 4 を入力して[接続]をクリックする ※無線 I AN アクヤスポイント(親機)の 暗号化設定で、暗号化キー番号の2~4 番を使用している場合は、「キャンセル」 をクリックして、「詳細設定を変更する
 - 場合 | (●P53) へ進みます。

「ネットワークキー」に暗号化キー

- パソコン右下の通知領域(タスクト レイ) で正しく接続されたことを確 認する

キットワーク WARRSTAR->XXXXX-2 Lはネットワークキー GMEP キーまたは MPA キー) 外必要です。 ワークキーは、下を経過失力をよるこのエットワークトの関係を係る上に行立立たます。



ント (親機) との通信状態を確認するには I (●P59) で確認してください。

<無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合>

[接続] をクリックする 3



- 次の画面が表示された場合は、「接 4 続]をクリックする
- パソコン右下の通知領域(タスクト レイ) で正しく接続されたことを確 認する





無線LANアクセスポイント(親機)との通信状態は、「無線LANアクセスポイ ント(親機)との通信状態を確認するには」(◆P59)で確認してください。

●詳細設定を変更する場合

- 1 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク 接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示] をクリックする
- ? [詳細設定の変更] をクリックする



う [ワイヤレスネットワーク] タブをク リックし、接続する無線 LAN アクセ スポイント (親機) のネットワーク 名(SSID)をクリックして、[プロパ ティ] をクリックする

※ネットワーク名(SSID)が表示されていない場合は、[追加] をクリックする



表示される画面に合わせて暗号化の 設定を行う

> ※無線 LAN アクセスポイント(親機)と同じ暗号化キーを入力してください。 (●P51)

〈暗号化モードで TKIP または AES を使用する場合〉

- ①[ネットワーク認証]で[WPA-PSK]を選択する
- ②[データの暗号化]で[TKIP]または[AES] を選択する
- ③[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する

暗号化キーは半角で、8~63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。



※画面は、暗号化モードでWEPを使用するの場合の例です。

※暗号化キーに使用できる文字は次の通りです。

【8~63桁の場合】

英数記号 $(0 \sim 9$ 、 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ 、下記の記号)

!	%)	-	;	?		1
"	&	*		<	@	Λ	
#	,	+	/	=	[_	}
\$	(,		>	\	`	~

※「\」(バックスラッシュ)はパソコンの設定によっては、「¥」と表示されます。 【64桁の場合】

16進数 (0~9、a~f、A~F)

暗号化キーは半角で入力します。

④[このネットワークがブロードキャストをしていない場合でも接続する]のチェックを入れる ※Windows ® XP (Service Pack 2) でこのチェックボックスがない場合は、無線 LAN アクセスポイント (親機) でESS-ID ステルス機能 (SSID の隠蔽) を解除してください。

⑤[OK]をクリックする

〈暗号化モードで WEP を使用する場合〉

- ①[ネットワーク認証]で[オープンシステム]を選択する
- ②[データの暗号化]で[WEP]を選択する
- ③[キーは自動的に提供される]のチェックを外す
- ⑥[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力する
 - ASCII 文字/16 進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。 ・ASCII 文字の場合:
 - 英数字5文字:
 - 無線 LAN アクセスポイント(親機)に 64bitWEP を設定している場合
 - 無線 LAN アクセスポイント (親機) に 128bitWEP を設定している場合 ・16 進数の場合:
 - 0~9·A~Fで10文字:
 - 無線 LAN アクセスポイント (親機) に 64bitWEP を設定している場合 0~9・A~Fで 26 文字:
 - 無線 LAN アクセスポイント(親機)に 128bitWEP を設定している場合
- ⑤無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化キー番号の設定に合わせてキーのインデックス番号を選択する
- ⑥[このネットワークがブロードキャストをしていない場合でも接続する] のチェックを入れる ※Windows ® XP(Service Pack 2)でこのチェックボックスがない場合は、無線 LAN アクエスポイント(親機)でESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を解除し てください。
- ⑦[OK]をクリックする

5 [OK] をクリックする

無線LANアクセスポイント (親機) との通信状態は、「無線LANアクセスポイント (親機) との通信状態を確認するには」(◆P59) で確認してください。

Windows® XP (Service Pack 1) の場合

ご利用いただける暗号化モードは、WEP(64bit、128bit)です。(TKIP、AESは で利用になれません。)

なお、無線 LAN アクセスポイント(親機)で FSS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽) が設定される場合は、ESS-ID ステルス機能(SSID の隠蔽)を解除してください。

- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク 接続アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」 をクリックする
- 接続する無線LANアクセスポイント (親機) のネットワーク名 (SSID) を クリックし、セキュリティの設定につ いての表示を確認する
 - ・「このワイヤレス ネットワークではネッ トワークキー(WEP)の使用が必要です。| と表示されている場合 →<無線LANアクセスポイント(親機)

に暗号化が設定されている場合>

利用できるワイヤレスネットワーケの止 このワイヤレス ネットワークではネットワーク キー (MEP) の使用が必要です。こ ネットワーケニアウイフォスには、キーキス カレアから (特殊) キグル・リーア(デバ □このネットワークで IEEE 8021× を有効にする(E) ネットワークへの特殊に問題がある場合は、「『主命』を守っちいった。てください。 I FAMILY (A). 接続(②) キャンセル

次のワイヤレスネットワークは利用できます。ワイヤレスネットワークにアクセスする には、一覧が心臓視してがら、「QART」をからかしてできない。

- (**☞**P56) へ 「♪このワイヤレス ネットワークはセキュリティで保護されていません。」と表示 されている場合
 - →<無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合> (**☞**P56) へ
- ※無線 LAN アクセスポイント (親機) の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、 無線IANアクヤスポイント(親機)の底面または側面に貼ってあるラベルに記載 されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-xxxxxxx」 (xxxxxx は無線 LAN アクセスポイント (親機) の側面に記載されている MAC ア ドレスの下6桁)です。

無線LANアクセスポイント(親機)



※装置図およびラベルは一例です。

※接続する無線LANアクセスポイント(親機)のネットワーク名(SSID)が表示さ れない場合は、「詳細設定」をクリックして「詳細設定を変更する場合」(●P57) の手順3へ進みます。

それでも接続できない場合には、無線 LAN アクセスポイント (親機) で ESS-ID ステルス機能(SSIDの隠蔽)を設定している場合があります。ESS-IDステルス 機能(SSIDの隠蔽)を解除してください。

<無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化が設定されている場合>

- 3 [ネットワークキー] に暗号化キー を入力して[接続] をクリックする
 - ※[このネットワークでIEEE802.11xを 有効にする] のチェック (□) は必ず外 してください。
 - ※無線LANアクセスポイント (親機)の 暗号化設定で、暗号化キー番号の2~4 番を使用している場合は、[キャンセル] をクリックして、「詳細設定を変更する 場合((◆P57)へ進みます。



4 パソコン右下の通知領域(タスクトレイ)で正しく接続されたことを確認する



無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態は、「無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態を確認するには」(◆P59) で確認してください。

<無線LANアクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合>

3 [セキュリティで保護されていなくて も、選択したワイヤレス ネットワークへ接続する] にチェックを入れる



4 [接続] をクリックする

5 パソコン右下の通知領域(タスクト レイ)で正しく接続されたことを確認する



無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態は、「無線 LAN アクセスポイント (親機) との通信状態を確認するには」(◆P59) で確認してください。

●詳細設定を変更する場合

- 1 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする
- 7 [詳細設定] をクリックする

2 [ワイヤレスネットワーク] タブをク リックし、接続する無線 LAN アク セスポイント (親機) のネットワー ク名(SSID)をクリックして、[プロ パティ] をクリックする

※ネットワーク名(SSID)が表示されていない場合は、[追加]をクリックする





4

表示される画面に合わせて暗号化の設定を行う

- ※無線 LAN アクセスポイント(親機)と 同じ暗号化キーを入力してください。 (●P55)
- ①[データの暗号化]にチェックする

| 画面に [ネットワークアソシエー | ション] ・ [データの暗号化] の項 目が表示されている場合は、それぞれ「開いています」・ 「WEP」を選 択する

②[キーは自動的に提供される]のチェック を外す



③[ネットワークキー]を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力 する

ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。

- · ASCII 文字の場合:
- 英数字5文字:

無線 LAN アクセスポイント(親機)に 64bitWEP を設定している場合 英数字 13 文字:

無線 LAN アクセスポイント(親機)に 128bitWEP を設定している場合

- 16 進数の場合:
 - ○○9・A~Fで10文字:

無線 LAN アクセスポイント (親機) に 64bitWEP を設定している場合 $0 \sim 9 \cdot A \sim F$ で 26 文字:

無線 LAN アクセスポイント(親機)に 128bitWEP を設定している場合

④無線LANアクセスポイント(親機)の暗号化キー番号の設定に合わせてキーのインデックス番号を選択する

⑤[OK]をクリックする



無線 LAN アクセスポイント(親機)との通信状態は、「無線 LAN アクセスポイント(親機)との通信状態を確認するには」(◆P59) で確認してください。

無線 LAN アクセスポイント(親機)との通信状態を確認するには

次の手順で通信状態を確認できます。

- 1 [スタート] (Windows®ロゴボタン) [ネットワーク] [ネットワーク クと共有センター] をクリックする
 - ※通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして[ネットワーク]をクリックする方法もあります。 ※Windows ♥ XPの場合は、通知領域(タスクトレイ)に表示されているワイヤレ
- ※Williauws APの場合は、通知領域(タスケトレイ)に表示されているフィアレスネットワーク接続アイコンを右クリックします。

γ [状態の表示] をクリックする

※Windows ♥ XPの場合は、「状態」をクリックし、「全般」タブをクリックします。



無線設定が正しく行われていることを確認する

- ・[状態] が「有効」になっていること (Windows® XPの場合は、[接続] に なっていること)
- ・[速度] が表示されていること (表示される速度は、接続する無線動作 モードによって異なります。)



※画面は Windows Vista® の場合の 例です。

႔ [閉じる] をクリックする

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。

※無線LANアクセスポイント(親機)の設定、確認方法については、無線LANアクセスポイント(親機)の取扱説明書などを参照してください。ここでは、WR8100Nの場合を例に説明しています。

●無線 LAN 端末(子機)の接続に関する問題

●無線 LAN 端木(丁茂)	の技術に対する同歴
症 状	原因と対策
ネットワーク名 (SSID) を忘れてしまった	●無線LANアクセスポイント (親機) の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) は、無線LANアクセスポイント (親機) の底面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTAR-xxxxxx」(xxxxxx は無線LANアクセスポイント (親機) の側面に記載されているMACアドレスの下6桁)です。 ●サテライトマネージャでも確認することができます。サテライトマネージャのアイコンを右クリックし、「プロパティ」の「ネットワークー覧」で、「スキャン」をクリックして無線LANアクセスポイント (親機) を識別できます。 ●無線LANアクセスポイント (親機) のETHERNETポートに接続したパソコンから、クイック設定 Webの「無線LAN設定」ー「無線LAN設定」」内の「無線LANアクセスポイント (親機) 設定」で確認することもできます。
暗号化のキーを忘れてし まった	●無線 LAN アクセスポイント(親機)の ETHERNET ポートに接続したパソコンから、クイック設定 Web の [無線 LAN 設定] ー [無線 LAN 設定]内の「暗号化」で確認できます。
無線 LAN アクセスポイント(親機)に接続できない	 無線LANアクセスポイント(親機)の電源が入っているか、確認してください。 無線LANアクセスポイント(親機)に無線LANカードを装着している場合は、無線LANアクセスポイント(親機)の拡張カードスロットに無線LANカードが入っているか、しっかり奥まで挿入されているか、確認してください。 無線LANアクセスポイント(親機)との距離が離れすぎていないか、確認してください。 無線LANカード(子機)のランブのつき方を確認してください。(▼P16)

症 状	原因と対策
無線 LAN アクセスポイント (親機) に接続できない (つづき)	●ネットワーク名(SSID)があっているか、確認してください。無線LANアクセスポイント(親機)の設定値は、クイック設定Webの [無線LAN設定] - (無線LAN設定] 内の「無線LANアクセスポイント (親機) の記定値は、クイック設定※無線LANアクセスポイント (親機) の正場出荷時のネットワーク名(SSID)は、無線LANアクセスポイント (親機) の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、無線LANアクセスポイント (親機) の面面または側面に貼ってあるラベルに記載されています。ただし、どちらにも記載がない場合は、「WARPSTARXXXXX」(XXXXXXは無線LANアクセスポイント (親機) の側面に記載されている MACアドレスの下6 行列です。●暗号化を有効にしている場合は、無線LANアクセスポイント (親機) と暗号化設定(暗号化方式、暗号化強度、暗号化キー)があっていることを確認してください。暗号化や其でがあっていることを確認してください。暗号化中と中でがあっていることを確認してください。暗号化強度、暗号化キーの呼び方が算なる場合がありますのでご注意ください。※(例) 暗号化強度 ・WEP64bit → 40bit ・WEP128bit → 104bit ※(例) 暗号化キー・104bit ※(例) 暗号化キー・104bit ※(例) 暗号化たキー・104bit ※(例) 暗号化たキー・2017 (表別との通信は「インフラストラクチャ通信」で使用します。 ※サデライトマネージャのアイコンを右クリックし、「プロパティナを選択して、「ネットワークー覧」で「ネットワークキー」を選択して、「ネットワークー覧」で「ネットワークま」をのリックし、「プロパティナを選択して、「ネットワークー覧」で「ネットワークをは、105回)」をクリックして確認します。 ● コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信がきれる場合があります。お互いを数メートル以上離してお使いください。 ● サデライトマネージャの接続先の選択でチェックの入っている接続先を選びなおしてみてください。 ● ブテライトマネージャの接続先の選択でチェックの入っている接続先を選びなおしてみてください。
無線LANアクセスポイント(親機)と無線 LAN端末(子機)の電波状態が悪い	●電波の届く範囲まで無線LAN端末(子機)を移動したり、無線 LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)の向き を変えたりして電波状態を確認してください。

症 状	原因と対策
無線状態が良好なのに、通信できない	● 固定 IP アドレスでお使いの場合は、無線 LAN アクセスポイント (親機) と無線 LAN 端末 (子機) に接続しているパソコンの ネットワーク体系を一致させてください。 例:無線 LAN アクセスポイント (親機) が192.168.0.1 のと き、無線 LAN 端末 (子機) は192.168.0.x
無線状態が良好なのに、速度がでない	●近くに隣接する無線チャネルを使っている場合は、無線チャネルを確認して、別のチャネルに変更してください。 ●無線LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)が近すぎる場合は、無線LANアクセスポイント(親機)と無線LAN端末(子機)を1m以上離してください。
AV サーバなどのスト リーミングをしていると 画像が乱れたり音が飛ぶ	●サテライトマネージャの設定で「ストリーミングモード」が「OFF」のときに、画像の乱れや音声の途切れなどが発生する場合は、「ON」に設定してください。 ● AV サーバのレートを低品質に下げてご利用ください。 ● 無線状態が悪い場合は、電波状態が良好となるところに移動させてください。

●サテライトマネージャに関するトラブル

÷ 45	
症 状	原因と対策
Windows® XPの場合、インストール時に「この パソコンには無線制御用 のソフトが既にインス トールされているため…」 という画面が表示される	●サテライトマネージャのインストールを中止し、手動でドライバをインストールしてください。無線LANアクセスポイント(親機)との接続は「らくらく無線スタートEX」による設定が可能です(Windows® XP(Service Pack 2 または3)の場合)。設定方法は、「機能詳細ガイド」を参照してください。
らくらく無線スタートが成功しない	 無線 LAN アクセスポイント (親機) の暗号化が解除されている 無線 LAN アクセスポイント (親機) の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている 無線 LAN アクセスポイント (親機) の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている 無線 LAN アクセスポイント (親機) の MAC アドレスフィルタリングの設定がいっぱいになっている場合はらくらく無線スタートの設定ができません。設定を確認してください。 パソコンでファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作している・設定の前にファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作している・設定が同じたらもう一度必要な設定を行ってください。設定が完了したらもう一度必要な設定を行ってください。 バソコンに設定された固定IP アドレスを自動的に取得する」もしくは「DHOPサーバを終照」になっていることを確認してください。 古いパージョンのドライパやユーティリティがインストールしてが、添付のCD-ROM を使用して、ドライパやユーティリティをアンインストールしてがら、添付のCD-ROM を使用して、ドライパやユーティリティをインストールしてください。 無線 LAN アクセスポイント (親機) のらくらくスタートボタンを長く押しすぎている・ちくらくスタートボタンは、POWER ランブが緑点滅状態になったらいったん離します。手順に分ってもう一度らくらく無線スタートを行ってください。(●P24) WL300NC-Gの他にネットワークデバイス(ETHERNET ボードなど)が動作している・ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、他の無線LANカードやLANカードおよびLANボード機能を停止させてから、サテライトマネージャのらくらく無線スタートで設定を行ってください。(親機) と無線 LAN 端末 (子機)で使用可能な暗号化方式や暗号化強度を設定してください。

症 状	原因と対策
Windows Vista® および Windows® XP/2000 Professional で、サテラ イトマネージャがインス トールできない	●Administrator権限のあるユーザーでログオンしていない。 → [Administrator] 権限のあるユーザーでログオンしてください。 [Administrator] 権限のないユーザーではインストールが行えません。
サテライトマネージャは 使える状態(青表示)に なるが無線LANアクセ スポイント(親機)に接 続できない	●暗号化を有効にしている場合は、無線LANアクセスポイント (親機) と暗号化設定 (暗号化方式、暗号化治度、暗号化キー) があっていることを確認してください。 暗号化キーは大文字、小文字の区別がありますので、注意して入 力してください。 ● Windows® XPをご利用の場合は、[Windows® XPのワイヤ レスネットワーク設定を無効にする] 設定になっていることを確 認してください。
「ネットワークの参照」で 無線 LAN アクセスポイ ント(親機)が見つから ない	●電波状態により、「ネットワークの参照」で無線LANアクセスポイント(親機)の電波を検出できない場合があります。このような場合は、「新規登録」で直接ネットワーク名(SSID)を入力して検索し直してください。 ●無線LANアクセスポイント(親機)側のクイック設定 Webの「無線LAN設定」 - [無線LAN 設定」の「無線LAN端末(子機)の接続制限」で「ESS・ID ステルス機能(SSID の隠蔽)」を「使用する」に設定している場合は、「ネットワークの参照」に応答しません。「新規登録」で直接ネットワーク名(SSID)を入力するか、ETHERNET接続のパソコンから「無線LAN端末(子機)の接続制限」で「ESS・ID ステルス機能」を「使用する」のチェックを外して「ネットワークの参照」で検索してください。 ●無線LAN端末(子機)のドライバが正常に組み込まれていないことが考えられます。ドライバをいったんアンインストールしたあと、再度インストールしてみてください。 ●ETHERNETインタフェースを搭載したパソコンの場合、LANカードおよびLANボードの機能を停止させないと、無線LAN端末(子機)のドライバが正しくインストールされない場合があります。LANカードおよびLANボードの機能を停止させている、設定を行ってください。
[サテライトマネージャ] アイコンが使える状態 (青表示)にならない 通信状態が「範囲外」と なる	●無線LANアクセスポイント(親機)との接続ができていません。 「無線LANアクセスポイント(親機)に接続できない」(●P60) を確認してください。

症 状	原因と対策
サテライトマネージャが使用できない	● WL300NC-Gのドライバが正しくインストールされていない場合があります。 次の手順でいったんドライバとユーティリティ(Windows® XP/2000 Professional の場合はドライバ)を削除してから、もう一度ドライバとユーティリティ(Windows® XP/2000 Professionalの場合はドライバ)をインストールしてください。 ① [スタート](Windows® のロゴボタン) - [すべてのブログラム] - [WARPSTARユーティリティ] - [ドライバとユーティリティの削除](Windows® XP/2000 Professional の場合は「ドライバのアンインストール))をクリックする ② 画面の指示に従って、アンインストールを行う

WL300NC-G 仕様

■ 仕様一覧

項	目		諸元および機能
端末インタフェー	-ス	CardBusインタ	フェース
無線 LAN インタフェース	Draft IEEE802.11n	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2,400~2,484MHz) / 1~13ch
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式/ 搬送波数 [HT20] 56、[HT40] 114 MIMO(空間多重)方式
		伝送速度*1	送信: [HT20] 65/58.5/52/39/26/ 19.5/13/6.5Mbps [HT40] 150/135/121.5/ 108/81/54/40.5/ 27/13.5Mbps 受信: [HT20] 130/117/104/78/ 52/39/26/13Mbps [HT40] 300/270/243/216/ 162/108/81/54/ 27Mbps (自動フォールパック)
	IEEE802.11b	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2,400~2,484MHz) / 1~13CH
		伝送方式	DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式
		伝送速度*1	11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック)
	IEEE802.11g	周波数帯域/ チャネル	2.4GHz帯 (2,400~2,484MHz) / 1~13CH
		伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重)方式/ 搬送波数 52
		伝送速度*1	54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック)
	セキュリティ *2	WPA-PSK (A	302.11nではWPA-PSK (AES) のみ対
	通信モード*3	アクセスポイン	ノト通信
	その他機能	ユーティリティ	((サテライトマネージャ)対応
ヒューマン インタフェース	状態表示ランプ	状態表示 LED	× 2(ACT、PWR)、LED 色:緑色
利用可能OS		ビット (×86) Windows®XP Windows®200	(Service Pack 1 ~ 3)日本語版、 O Professional(Service Pack 1 ~ 4)日本語版
認証			特定無線設備の認証
電源			70mA(パソコンから給電)
消費電力		1.9W (最大)	

項 目	諸元および機能
外形寸法	約54 (W) × 121 (D) × 12 (H) mm (最大)
質量(本体のみ)	約0.05kg
動作環境	温度0~55℃、湿度10~90%(結露しないこと)

- *1: 規格による理論値上の速度であり、ご利用の環境や接続機器などにより実際のデータ速度 は異なります。
- *2: Windows Vista® および Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定を利用する場 Windows Visite のない Windows AF のグイドクスネットラ ブルスをモデディッカー 合は、利用できる暗号化モードに注意してください。 (TKIP, AESの場合) Windows Vista® または Windows® XP (Service Pack 2または3) を適用したパソ コンの場合のみご利用いただけます。
- *3: WL300NC-Gでは、アドホック通信をご利用になれません。

MEMO

MEMO

MEMO

● 輸出する際の注意事項

本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり外国の規格などには 準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさ は可養任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスお よび技術サポートなどは行っておりません。

● ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不 審な点や誤り・記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡く ださい。
- (4) 本製品の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電などの外部要因によって通信などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- (5) セキュリティ対策をほどこさず、あるいは、無線LANの仕様上や むをえない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場 合、当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負い かねますのであらかじめで了承ください。
- (6) せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など) により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよく お読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

● 廃棄方法について

本商品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせ願います。

お願い

- ◆お問い合わせやアフターサービスについては、別紙をご参照ください。
- ●パソコンの設置や操作方法などについてのお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。
- ●ADSL など回線接続の条件などについてのお問い合わせは、各通信事業者またはプロバイダへお願いいたします。

この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。

NEC アクセステクニカ株式会社 Aterm WI 300NC-G 取扱説明書 第 1 版

AM1-000940-001 2008年9月

